## Настройка клиент-серверного подключения в ПО «Синергет»

(Для системы «один

Сервер, один Клиент»)

1. Зайдите в «Настройки» ПО «Синергет», откройте «Репликация» и перейдите на вкладку «Редактор схем». Для создания новой схемы нажмите «Добавить». В поле «Наименование» – «Клиент», в поле «Шаблон» выберите «Только чтение» и нажмите «Применить».

Vest	напройки Редактор соем дополнительно   дначистика	
Kartsong 2000     Apoe     Buzoestenes     Buzoestenes     Buzoestenes     Buzoestenes     Buzestenestes     Buzestenestes     Buzestenestes	Antryneau Creeka Haiverneause Freun	Torbuto untravez
Просцени интеграции по ст П Разликации и на устройство		

2. На Сервере ПО «Синергет» зайдите в «Настройки» и перейдите на вкладку «Безопасность». Создайте пользователей (все пользователи системы создаются на сервере). Например: admin - администратор системы, user - обычный пользователь системы.



3. Установите каждому пользователю соответствующие права (правой клавишей мыши вызывается контекстное меню). Для Сервера, в правой части окна «Безопасность» (admin – полный доступ, user –ограниченный).

Домен	Логин	Наниенование
B SERVER	Guest Администратор admin user	<ul> <li>Компьютер столяхо</li> <li>Выклю</li> <li>Доступ на просмотр</li> <li>Переза Доступ на управление</li> <li>Измене</li> <li>Изменение данных пользователей</li> <li>Управление</li> <li>Управление</li> <li>Просмотр</li> <li>Архив</li> </ul>

4. В «Клиенте» ПО «Синергет» зайдите в «Настройки», перейдите на вкладку «Сетевые подключения» и добавьте соединение с Сервером (пишем в колонке «Хост» - IP адрес Сервера). Нажмите «Применить».

Настройки   Системн	ње пути Сетев	ые подключен	Безопаснос	ть 🕴 База да	нных   Пропу	ска Алгоритм	Дополнительно
-Сетевые подключени	19						
Локальный IP	Хост	Порт	Пользователь	Пароль	Активность	Системное имя	Состояние подключе
Выбор ОС	172.16.16.1	35200 -			2		
1							
							Добавить Уд

5. Зайдите на Сервер в «Настройки», выберите модуль «Репликация», перейдите на вкладку «Настройки» и заполните поле «Связи обмена данных». В этом поле появиться строка с подключением «Клиента», в столбце «Схема» выберите «Клиент» и нажмите «Применить».

Настройки Редактор схе	м Дополнительно	Диагностика		
Тип устройства: Репликация Имя Репликация Отложенный за Ваш ID: {cd5ab0f3-594e-4da1-ae9c-e66973afeca9} Использовать общую схему для неизвестных клиентов Связи обмена данными:				
Клиент 🗸	Сервер	ID		
CLIENT S	ERVER	[ID будет установла при соединении]		
	Настройки Редактор схе Тип устройства: Репликация Имя Репликация Ваш ID: {cd5ab0f3-594e-4da Использовать общую схе Связи обмена данными: СLIENT S	Настройки Редактор схем Дополнительно Тип устройства: Репликация Имя Репликация Ваш ID: {cd5ab0f3-594e-4da1-ae9c-e66973afeca9} □ Использовать общую схему для неизвестных кл Связи обмена данными: □ Клиент ⊽ Сервер □ CLIENT SERVER		

6. В «Клиенте» ПО «Синергет» зайдите в «Настройки», перейдите на вкладку «Безопасность». Установите права пользователям (см. пункт 3). Слева в структуре выберите «Компьютер-клиент», в поле «Домен» укажите «Домен сервера» и нажмите «Применить».



7. Зайдите в «Настройки» клиента, используя учетную запись администратора системы.

💋 Авторизация		×
E		
Пользователь	admin	
Пароль	•••••	
EN a 📟	ОК Отмена	

8. В списке устройств появиться Сервер и будут отображаться все его устройства.

