## Настройка потокового вещания (RTSP-сервер)

Перед настройкой потокового вещая необходимо приобрести соответствующую лицензию.

1. Для добавления модуля потокового вещания, зайдите в меню «Настройка», затем нажмите правой клавишей мыши на пункте «Устройства» и в выпадающем меню выберите «Добавить».



2. В открывшемся окне «Выбор типа устройств» раскройте раздел «Системные устройства» и выберите «RTSP сервер».

💋 Выбор типа устройства	<u>? ×</u>
Имя	
🖶 🛋 Приемно-контрольные приборы	
🕀 🍸 Проходные	
🕀 🗊 Радиоканальное оборудование	
🕀 🗊 Радиолокация	
🕀 🗏 Связь	
🗄 💻 Системные устройства	
🕅 DVL-720	
🕅 DVL-721	
— 🏯 RTMP сервер	
🛋 RTP транслятор	
— 💻 RTSP сервер	
🕅 STL-720	
- TI 721	

3. Для добавления канала потокового вещания выберите добавленный модуль «RTSP сервер».



4. Справа внизу нажмите «Добавить».



5. Появиться строка с каналом потокового вещания.

1	Видеоканал	Flopt	Псевдоним	Погне	Пароль
1	X	554	synerget	root	pass.

6. Для настройки канала потокового вещания выберите видеоканал, который необходимо транслировать.

Видеоканал	Δ	ſ
	 х	5

7. Укажите порт по которому будет происходить трансляция.

Порт		[
554	•	

8. Укажите псевдоним для данного канала (псевдонимы для каналов должны быть уникальными).

Псевдоним
synerget

9. Задайте логин и пароль для доступа к данному каналу потокового вещания.

Логин	Пароль
root	pass

10. При подключении к каналам потокового вещания в программе для просмотра каналов потокового вещания (пример: VLC media player) подключение происходит по ссылке: rtsp://ip-aдpec cepвepa:554/synerget

«IP-адрес сервера» - ір-адрес сервера Синергет;

«554» – порт указанный в пункте 3.2;

«synerget» – псевдоним канала из пункта 3.3.