# Открытие проходных по тревоге

## датчиков

1. Необходимо создать комплексный датчик. Зайдите в настройки СПО, откройте раздел «Устройства», нажмите «Добавить». В открывшемся окне «Выбор типа устройства» выберите «Системные устройства», затем «Комплексный датчик».

> 💂 Пользовательский интерфейс			
📇 Проходные интеграции со с	Отправка сооытии через:		
🕮 Расписания	Режим запуска Приложение		
🗊 Репликация		💋 Выб	бор типа устройства
∨ щ скуд			
> 🍸 Автономная точка досту	Пользователь	Имя	Системны
🥮 Сервер СКУД			🛋 Датчик по расп
🗸 🛲 Устройства 📘			
> = \$1\$-409	Автовход через (сек) 5		🛎 Динго
💭 Колонки	Синхронизация		🚢 Журнал технич
🗶 Микрофон	Адрес сервера синхронизации: ?		🚐 Заряд АКБ
	Интервал (минуты):		🚐 Заслон-Д
			🚢 Индикатор сост
	Сервер карт		🗶 Колонки
	Сервисный порт (требуется перезагрузка ПО): 🔃 🛛 😫		🚔 Командная кно
			🛋 Комплексный д
			🗯 Контроль наря

2. Зайдите в раздел «Комплексный датчик», в поле «Контролируемые устройства» добавьте датчики, которые Вам нужны.

Нормальное состояние	Нормальное состояние контлексного дат	uika 🔻			
Сработка датчика	Сработка комплексного датчика				
Датчик онит с охраны		-			
Датчик на охране					
Тревога датчека					
			Контролируемые устро	йства	
		Список устройств		×	
				8	
		Имя   Компьютер SERVER			
Контроль родителен Активно	Режнен Ненотравность     Обор статистики работы	<ol> <li>Микрофон</li> <li>Модуль мониторинга</li> </ol>		ОК Отмена	

3. Во вкладке «Настройки», напротив параметров «Порог отбоя» и «Порог сработки» поставьте 1.

68	Настрояки Устройства Алгоритны Дополнительно Диа	пностика
<ul> <li>Компьютер SERVER         <ul> <li>Архив</li> <li>Видеозналитика</li> <li>Вецеозналитика</li> <li>Модуль мониторинта</li> <li>Пользовательский интерфейс</li> <li>Проходные интеграции со с</li> <li>Расписания</li> </ul> </li> </ul>	Тип устройства: Конплеконий датчик Ина Конплеконий датчик Нокер датчика 0 Норкальное состояние Норкально-разомонутый v Тип треволи 140. Общая тревога Интереал отбоя для датчиков (носк) 0 ©	•
<ul> <li>         П Репликация         <ul> <li></li></ul></li></ul>	Порог сработни 1 © Порог отбоя 1 © Соответствие состояний континско-ого датчика и контролируетых уг Нопальное состояния	стройств
<ul> <li>Ж. Устройства</li> <li>Ж. STS-409</li> <li>Колонки</li> <li>Комплексный датчик</li> </ul>	Среботка датчека Датчек онит с окрены Датчек онит с окрены	•

4. Настройте пункт «Соответствие состояний комплексного датчика и контролируемых устройств» (для STS-408 и STS-409 настройки в этом пункте будут разные).

~		Компьютер DVR02525	Тип устройства: Комплексный датчик STS-409/STS-411
		Пархив	Имя Комплексный датчик
		🖴 Видеоаналитика	
		🖴 Внешние хранилища	Номер датчика 0
		🖴 Модуль мониторинга	Нормальное состояние Нормально-разомкнутый 🔻
	>	📕 Пользовательский интерфейс	
		🚐 Проходные интеграции со с	Тип тревоги 140. Общая тревога 🔻
		🖴 Расписания	Интервал отбоя для датчиков (мсек) 0
		Репликация	
	$\sim$	🕮 Устройства	Порог сработки 1 🗘 Торог отбоя 1
		👻 💻 Интеграция со СКУД	Соответствие состояний комплексного датчика и контролируемых устройств
		> 📇 Проходные интеграц	Нормальное состояние
		> 💻 Территория Вход	
		> 💻 Территория Выход	Сработка датчика 🔹
		🕮 Устройства	Датчик снят с охраны
		ШЛЮЗ Вход	
		🛋 Датчик СКУД про	Датчик на охране Нормальное состояние комплексного датчика 🔻
		🗸 💻 ШЛЮЗ Выход	Тревога датчика Сработка комплексного датчика 🔻
		🛋 Датчик СКУД про	
		🕏 Колонки	
		📧 Комплексный датчик	

#### 💋 Настройки

Микрофон

## **STS-408**

Им	я		Настройки	Устройства	Алгоритмы	Дополнительно	Диагностика
~		Компьютер SERVER	Тип устройст	ва: Комплексн	ный датчик		
		👄 Архив		сный латчик			
		🚐 Видеоаналитика	Rominic	хоный дат чих			
		🚐 Внешние хранилища	Номер датчин	ka 0			
		🚐 Модуль мониторинга	Нормальное с	остояние На		лый 🔻	
	>	💂 Пользовательский интерфейс	inopinario inoci e				
		Проходные интеграции со с	Тип тревоги	140. Общая т	гревога		-
		Расписания	Интервал отб	оя для датчи	ков (мсек)		
		Репликация					
	$\mathbf{v}$	🚔 СКУД	Порог сработ	ки 1	🚔 Порог отбо	я 1 🜩	
		> 🍸 Автономная точка досту	Соответств	ие состояний	комплексного дат	чика и контролируе	мых устройств
		👺 Сервер СКУД	Hermon				
	~	🖴 Устройства	пормальное		пормальное состоя	ние комплексного д	атчика 🔹
		> 🛋 STS-409	Сработка д	атчика	Сработка комплек	сного датчика	-
		🔍 Колонки					-
		🛋 Комплексный датчик	датчик сня				•
		🗶 Микрофон	Датчик на	охране			-
			Тревога да	тчика	Сработка комплек	сного датчика	-
				-			

5. Перейдите во вкладку «Алгоритм», нажмите «Добавить», затем «Тревога при сработке датчика с постановкой на охрану» и нажмите «ОК».

Hampoles     Ham     You     Xoursemp SERVER	Настройки зупройства <mark>2</mark> Алгарства дополноточно Пложимать ангарства доржит	Jametras			
Ария     Краня     Краниче ранолица     Крацине ранолица     Краниче ранолица     Краниче ранолица     Попаравляльский интрифекс     Кранцание интрифекс     Кранцание интрифекс     Кранцание интрифекс     Кранцание     Гельпарав     Колда	Chucse Amppinuse	Дния Половичоь Аснянсов			
<ul> <li>Т. Автономия точка досту</li> <li>Селяна СКУД</li> </ul>		Checce arrapetees	,	×	
<ul> <li>at Stypekna</li> <li>at Stypekna</li> <li>B Extenses</li> <li>E Extenses</li> <li>B Mexperipte</li> </ul>		Списсе алгеранисе на Визлочнике раке по туркоге законуте раке пре постановае на отрану за Законуте раке пре постановае на отрану за Законуте улиствиоте трановае по траноте датика на Закускустановае в пострановаето по средоти на Песси и слади у своја у СОД пре траноте датика на Продитренданике и пре постанова на траноте на Продитренданике о дителичке бла постинова на отрану на Траноте при сработе датика (следованской на отрану на Траноте при сработе датика (следованской на отрану на Траноте при сработе датика (следованской на отрану на Траноте при сработе датика) с постановани на отрану на Траноте при сработе датика (следованской на отрану		*	3 Interne Varierie
	Hantaensinaana kajina	а 	One	-	Sharebook

6. Зайдите в добавленный раздел «Тревога при сработке датчика с постановкой на охрану» и выберите пункт «Автопостановка после тревоги».

Наименование параметра алгоритма	
Автопостановка после тревоги	
Выводить повторную тревогу при неудачной постановке	
Интервал автопостановки (мсек)	3000
Неисправность через (мсек)	10000
Ожидание действия (мсек)	0
Регистрировать тревогу при повторной сработке	
Тревога при неисправности	

7. Зайдите в раздел «СКУД», выберите «Автономная точка доступа», нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Добавить». В открывшемся окне выберите «Системный датчик» и нажмите «Добавить».

Имя		Настройки	Видео	Устройства	Алгоритмы	Дополнительно	Диагностика
Имя ~	Компьютер SERVER Архив Видеоаналитика Внешние хранилища Модуль мониторинга Пользовательский интерфейс Проходные интеграции со с Расписания Репликация СКУД 1 Сервер СКУД Сервер СКУД Сервер СКУД Сервер СКУД Сервер СКУД Колонки Колонки Комплексный датчик Микрофон	Настройки Тип устройк Имя Автон Запускать п А 💽 Выб Имя Выб Выб С	Видео тва: Автоно омная точка ить из списка поиск дублин ор типа устр Датчик соб Датчик точ Системный Функциона Функциона Функциона	Устройства мная точка дост доступа а катов ройства оойства бытий ки доступа й датчик 3 яльный элемен альный элемен альный элемен	Алгоритмы тупа т "Постановка, т "Проход" т "Счетчик" т автономной	Дополнительно /снятие с охраны"	Диагностика
						<b>3.1</b> J	<b>Lобавить</b>

8. В разделе «Системном датчике» выберите поле «Датчик» – «Комплексный датчик».

устройства: Системный	Daties:	
 โดะการหลังสามสห		Отложенный запуск (исек): 0

9. Зайдите в раздел «Автономная точка доступа», перейдите во вкладку «Связи функциональных элементов», в открывшемся поле нажмите «Добавить связь».

#### 😰 Настройки

И	ля		Настройки	Видео	Устройства	Алгоритмы	Дополнительно	Диагностика
<b>~</b>		Компьютер SERVER	Тип устройст	гва: Автоно	мная точка дост	гупа		
		👄 Архив				-		
		🖴 Видеоаналитика	ABTONO		доступа			
		🚐 Внешние хранилища	Исключи	ть из списка	a			
		🖴 Модуль мониторинга	Запускать по	риск дублин	катов			
	>	🚪 Пользовательский интерфейс	Автономный	контролле	p			
		📇 Проходные интеграции со с						
		🖴 Расписания	Считыва	тели П	одтверждение о	оператора 2 🤇	связи функциональн	ых элементов
		🗊 Репликация						
	~	🚔 СКУД	Уровен	њ детализа	ЩИИ			
	1	Y 🍸 Автономная точка досту	🔘 От	сигналов к	командам			
		🛋 Системный датчик						
		🛋 Функциональный эл	Получа	атель				
		🛋 Функциональный эл	> Фун	кционалы	ный элемент а	втономной точ	ки доступа 1	
		🛋 Функциональный эл	> Фун	кционалы	ный элемент а	втономной точ	ки доступа 2	
		🛋 Функциональный эл	> Фун	ікционалы	ный элемент а	втономной точ	ки доступа 3	
		ॐ Сервер СКУД	> Фун	кционалы	ный элемент а	втономной точ	ки доступа 4	
	~	🚐 Устройства						
		> 🛋 STS-409						
		🥌 Колонки				До	бавить связь	3
		🛋 Комплексный датчик	Жм	ем прав	ой			
		💐 Микрофон	КНО	пкой мы	іши на			
			ЭТОМ	и поле				

### 10. Добавьте связь для открытия двери по тревоге.

🔳 Параметр	ры связи		?	$\times$
Отправитель	Системный датчик			
Сигнал	Тревога датчика			
Получатель	Функциональный элемент автономной точки до	оступа 1		
Команда	Открыть на неопределенное время			
		Сохранить	Отмен	а
💽 Параметр	ры связи		?	×
Отправитель	Системный датчик			
Сигнал	Тревога датчика			
Получатель	Функциональный элемент автономной точки до	оступа 2		
Команда	Открыть на неопределенное время			
		Сохранить	Отмен	а

11. Если нужно сбрасывать проходную в исходное состояние, когда датчик становится на охрану, то добавьте еще две связи (ниже два скриншота), если

#### проходные нужно возвращать в исходное состояние вручную, то пропустите их.

🔳 Параметр	ы связи		?	×
Отправитель	Системный датчик			
Сигнал	Успешено поставлен на охрану			
Получатель	Функциональный элемент автономной точки доступа 1			
Команда	Сбросить в исходное состояние			
		Сохранить	Отмен	a
🔳 Параметр	ры связи		?	×
Отправитель	Системный датчик			
Сигнал	Успешено поставлен на охрану			
Получатель	Функциональный элемент автономной точки доступа 2			
Команда	Сбросить в исходное состояние			
		Сохранить	Отмен	la

## ВАЖНО! Для того, что бы автономный контроллер (STS-408) корректно воспринимал команды открытия от программы, нужно проверить в графах некоторую настройку (на примере шаблонного графа).

12. Зайдите в контроллер.

#### 😂 Конфигуратор устройств



13. Убедитесь, что в пунктах «Граф 1» и «Граф 2» стоят флажки в обозначенных строках.

