Добавление резервных датчиков в «Заслон-Д»

1. Нажмите на значок настроек в «Заслон-Д».



2. В открывшемся окне разверните пункт меню «Устройства». Далее нужно найти и развернуть «Стрелец», затем «(9) Арфа резерв» и выбрать «Датчик вскрытия». Выберите вкладку «Настройки», в графе «Имя» введите «(9) Датчик вскрытия» и нажмите «Применить». Должно получиться как на скриншоте.



3. Далее разверните «Устройства» и найдите «Zaslon-D».



4. Теперь нужно перейти на вкладку «Номера устройств» и выбрать датчик,

вместо которого нужно добавить новый. У каждого датчика под устройством есть строка «Датчик вскрытия», поэтому нужно выбирать так, как показано на примере. Выделите «(1) Арфа» и «(1) Датчик вскрытия», затем нажмите «Удалить».

ZasionD	Устройство	Номер	Авария	
 Архив Видеоаналитика Внешник хранклища Модуль мониторинта Пользовательский интерфейс Проходные интеграции со с Расписания Репликация Устройства "АРМ "DOOR "POWER Ж Сатега-1 С СМ-порт GSM С СМ-порт GSM С СМ-порт GSM С СМ-порт GSM С СМ-порт Стрелец GSM модем Жроссплата Odroid C2 Микрофон С Трелец Шинка данных по UDP 406 	(1) Арфа	3		По умолчанию: устройство 3
	(1) Датчик вскрытия	9		По умолчанию: устройство 9
	(2) Арфа	4		По умолчанию: устройство 4
	(2) Датчик вскрытия	10		По умолчанию: устройство 10
	(3) Датчик вскрытия	11		По умолчанию: устройство 11
	(3) Икар-Р	5		По умолчанию: устройство 5
	(4) Датчик вскрытия	12		По умолчанию: устройство 12
	(4) Икар-Р	6		По умолчанию: устройство б
	(5) Датчик вскрытия	13		По умолчанию: устройство 13
	(5) Икар-штора	7		По умолчанию: устройство 7
	(б) Датчик вскрытия	14		По умолчанию: устройство 14
	(6) Икар-штора	8		По умолчанию: устройство 8
	Camera-1	1		По умолчанию: устройство 1
	Camera-2	2		По умолчанию: устройство 2
	L			

5. Во вкладке «Номера устройств» нажмите кнопку «Добавить». Откроется окно, в котором нужно развернуть графу «Стрелец», в ней найти и развернуть «(9) Арфа резерв». Теперь зажмите кнопку Ctrl на клавиатуре и выделите «(9) Арфа резерв» и «(9) Датчик вскрытия», как показано на скриншоте. После этого нажмите кнопку «OK», а затем «Применить».



6. В настройках слева перейдите в графу «Модуль мониторинга». Выберите в окне «План объекта» и нажмите кнопку «Дизайнер».

Имя	Настройки Сообщения Описание Алгоритиы Дополнительно Диагностика			
 Дазово Архив Видеозналитика 	Тип устройства: Объект нониторинга Иня Модуль нониторинга	Отложенный запуск (нсек): 0		
 Модуль мониторинга Пользовательский интерфейс Проходные интеграции со с Расписания Репликация 	Сжидание (исек.) 🔃 3000 Скидание (исек.) 🔃 3000 Генерировать иншидент при тревоге Генерировать иншидент при ошибке	Время тревоги (мсек.) 1000 Половородителем Автоматический режим		
> 🛲 Устройства	Генерировать иншидент при снятии с охраны Игнорировать датчики в тревоге при постановке на охрану	3		
	Генерировать отдельный инцидент на каждую тревогу или ошибку Список графических планов	Различать тревоги и ошибки одного		
	Графические планы			
	Объекты графического плана			
	Реле тревоги			
	Реле Снято с охраны светодиод			
	Реле Световое табло			
	Реле Ошибка записи светоднод			
	Контроль родителен 💿 🗌 Режим Неисправность 💿	Детализация протокола		

7. В появившемся редакторе графического плана нужно удалить старый датчик и относящиеся к нему устройства: (1) Арфа, (1) Датчик вскрытия, (1) Датчик низкого заряда. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по устройству и нажмите «Удалить».



8. В нижнем левом углу находится окно «Устройства», в нем разверните устройства «Zaslon-D», найдите и разверните «Стрелец». В открывшемся списке нужно найти «(9) Арфа резерв» и «(9) Датчик вскрытия». Выделите и перетащите мышью резервные датчики «(9) Арфа резерв» и «(9) Датчик вскрытия» в редактор графического плана. Должно получится так, как на скриншоте выделено зеленым.



Заключение: После добавления резервного датчика в программу подключите физически датчик к двери «Заслон-Д».