

**1. Наименование** Модуль обнаружения проникновения в зону FT-ZoneIn

## **2. Назначение**

Модуль обнаружения проникновения в зону FT-ZoneIn (далее модуль) предназначен для обнаружения объекта или человека, в запрещенной зоне.

Модуль выполняет автоматическое обнаружение и фиксирование перемещения объекта в отслеживаемую зону и включение сигнала тревоги.

Если модуль зафиксирует в одной или нескольких зонах видеоканала факт проникновения, то он может выполнить одно или несколько действий:

- открыть видеоканал с объектом проникновения на рабочем месте оператора;
- записать факт проникновения в видеоархив;
- замкнуть или разомкнуть реле, например, заблокировать дверь;
- навести поворотную видеокамеру в указанное местоположение;
- произвести звуковое оповещение.

В параметрах модуля можно отрегулировать размеры и расположение тревожной зоны, выбрать линию, пересечение объектом, которой будет интерпретировано системой как проникновение, и настроить алгоритмы работы системы в случае обнаружения факта проникновения.

## **3. Область применения**

Модуль применяется совместно с базовым серверным ПО «Синергет» в составе комплексной системы обеспечения безопасности объекта «Синергет КСБО», разработки Стилсофт.

## **4. Минимальные системные требования**

Минимальные системные требования	
Наименование параметра	Значение
Процессор, не ниже	Intel Atom
Оперативная память, не менее, ГБ	2
Локальная сеть Ethernet, со скоростью передачи данных, не менее, Мбит/сек	100
Операционная система*	Windows 7/Vista/8/10 CentOS 6/7 Ubuntu 16 Astra Linux Special Edition 1.4/1.5 Astra Linux Common Edition 1.10/1.11

\* – Выбор операционной системы оговаривается при заказе.