

СТВФ.422334.012

STS-622

IP-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

НАЗНАЧЕНИЕ

IP-громкоговоритель STS-622 предназначен для воспроизведения звукового и речевого оповещения на открытых пространствах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- системы озвучивания, оповещения, громкоговорящей связи и сигнализации
- в составе комплексных систем безопасности объектов

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в металлическом корпусе
- конструкцией предусмотрен ограниченный угол расширения на конце рупора

ВОЗМОЖНОСТИ

- преобразование электрического звукового сигнала в акустический
- звуковое и речевое оповещение

ОСОБЕННОСТИ

- использование в зонах с повышенной запыленностью и загазованностью
- обеспечение высокого акустического звукового давления

- узкий частотный диапазон
- электропитание по технологии PoE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Диапазон воспроизводимых частот звуковых сигналов громкоговорителя, Гц	300-3400
Уровень звука речевых сообщений, дБ: <ul style="list-style-type: none"> – на расстоянии 3 метров, не менее – в любой точке озвучивания пространства, не более 	75 120
Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1000 Гц, не более, %	5
Достоверность воспроизводимой речевой информации, не менее, %: <ul style="list-style-type: none"> – для слоговой разборчивости – для словесной разборчивости 	90 97
Интерфейс связи	10/100Base-T Ethernet
Напряжение электропитания	PoE
Стандарт PoE	IEEE 802.3 af
Потребляемая мощность, не более, Вт	30
Время непрерывной работы, ч	круглосуточно
Диапазон рабочих температур, °C	от –50 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	205x310x282
Масса, не более, кг	2,05

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
IP-громкоговоритель STS-622	1 шт.
Комплект монтажных частей	1 к-т
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Руководство по эксплуатации*	—
* При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – 12 лет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для подключения громкоговорителя открутить винты задней крышки, через гермоввод провести кабель UTP cat 5e и подключить к разъему XP1.

Обозначение контактов разъема XP1

№ контакта	Назначение	Цвет кабеля
1	Tx+ (DA+)	Коричневый
2	Tx– (DA–)	Бело-коричневый
3	Rx+ (DB+)	Бело-синий
4	Rx– (DB–)	Синий
5	DC+	Зеленый
6	DC–	Бело-зеленый
7	DD+	Оранжевый
8	DD-	Бело-оранжевый

Настройки по умолчанию:

IP-адрес	172.16.16.13
Логин/пароль	root/pass

