## Настройка мониторов в OC Windows

1. Зайдите в настройки ПО «Синергет».

2. Откройте «Пользовательский интерфейс».

3. В появившемся окне во вкладке «Настройки» заполните поле «Имя» – 1. Монитор (Рисунок 1).

Имя		Настройки Редактор областей Дополнительно Диагностика
✓ ■ K 1 2 3	Сомпьютер ZASLON1 Архив Видеоаналитика Внешние хранилища Модуль мониторинга Пользовательский интерфейс 1. Монитор Проходные интеграции со стилпостом Расписания Репликация Устройства	Тип устройства: Монитор Переименовываем 3 Имя 1. Монитор Отложенный запуск (мсе Номер рабочего стола ? 1 Интервал слайдшоу (сек) 1 Ширина 0   Высота Позиция слева 0   Позиция сверху Независимые профили ✓ Показывать панель За Поверх всех окон ?
	<ul> <li>Настройки</li> <li>Имя</li> <li>Марив</li> <li>Видеоаналитика</li> <li>Внешние хранилища</li> <li>Моливь мониторимса</li> <li>Пользовательский интерфейс</li> <li>Проходные интеграции со стилг</li> <li>Расписания</li> <li>Репликация</li> <li>Устройства</li> </ul>	Рисунок 1 ано на рисунках 2,3. Тип устройства: Имя Пользовате 3.пособ активаци Аобавить Удалить Выключить Выравнивать О ТКЛючить и

💋 Выбор типа устройства	?	×
Имя		
💂 Менеджер горячих клавиш		
📕 Монитор		
<		>
Описание модуля		-
2		
OK	Отме	ена

Рисунок 2 Рисунок 3

5. Заполните поле «Имя» во вкладке «Настройки» при добавлении каждого монитора. Нумерация мониторов заполняется по порядку (Рисунок 4).

Имя			Настройки	Редактор о	бластей	Дополнитель	но Диагно	ости
~ =	Компьютер ZASLON1 Архив		<b>В этой</b> Имя 4. Мони	строке	пере	еименов	ВЫВАСМ Отложенный	1 N isan
	<ul> <li>Видеоаналитика</li> <li>Внешние хранилища</li> <li>Молитика</li> </ul>			его стола ? [	1		l	
~	<ul> <li>Пользовательский интерфейс</li> <li>1. Монитор</li> </ul>		Интервал сла Ширина	йдшоу (сек)	10 0	▲ ▼	Высота	
	<ul> <li>Я. Монитор</li> <li>3. Монитор</li> </ul>	Позиция слев			0		Позиция свер	эху
	<ul> <li>4. Монитор</li> <li>Проходные интеграции со стилпостом</li> </ul>			ве профили		aba i bi Hancilb <u>ia</u>		NCEX.
	Расписания Репликация							
>	🛋 Устройства							

Рисунок 4

6. Заполните поле «Номер рабочего стола» во вкладке «Настройки» в порядки нумерации мониторов (Рисунки 5 и 6).

Настройки	Редактор обла	стей	Дополнитель	но	Диагностика		
Тип устройсте	за: Монитор						
Имя 1. Монит	гор			Отло	женный запуск (	мсек): 0	
Номер рабоче	го стола 🛛 🚹						
Интервал сла	йдшоу (сек) 🛛 1						
Ширина	0	<b>=</b> E			Высота 0		
Позиция слева	a 0		* *	Пози	0		
 Независимые профили 🗹 Показывать панель 💈 🗌 Поверх всех окон ? 🗌 Р							
Рисунок 5							
Настройки	Редактор областе		Дополнитель	5H0	Диагностика		
Тип устройств	ва: Монитор						
Имя 2. Мони	тор			Отло	женный запуск (	(мсек): 0	1
Номер рабоче	го стола ? 2						
Интервал сла	йдшоу (сек) 10						
Ширина	0		-	] Высо	та	0	
Позиция слев	a 0		-	Пози	ция сверху	0	
Иезависим	ње профили 🗸	Показь	вать панель 🕏	a 🗌 I	Поверх всех окон	1 ? 🗌 P	) <sub>2</sub>

Рисунок 6